

So reinigen Sie Ihr Display

Regelmäßige Reinigung

- Wir empfehlen Ihnen Ihr Display täglich mit einem weichen Mikrofasertuch zu säubern, da es Staub und Fette gut aufnimmt.
- Bevor das Mikrofasertuch zur Anwendung kommt, sollten Sie das Gerät ausschalten und etwas abkühlen lassen.
- Idealerweise benetzen Sie das Mikrofasertuch mit wenig Wasser. Mit dem feuchten Tuch können Sie das Display und die sonstigen Außenseiten dann abreiben.
- Bei ausgeschaltetem Bildschirm lassen sich Schmutz und Schlieren am besten erkennen.

Spezielle Reiniger verwenden

- Wer sein Display desinfizieren will, sollte zu speziellen Hygienereinigern greifen.
- Vorsicht ist bei handelsüblichen Desinfektionssprays geboten, da diese meistens Alkohol enthalten, der die Schutzschicht des Displays angreifen kann. Auch von feuchten Displayputztüchern raten wir ab, da diese die fettabweisende Beschichtung des Geräts zerstören können.
- Das Mittel sollte nicht direkt auf das Display aufgetragen, sondern auf das Mikrofasertuch gesprüht werden. Das Tuch im Anschluss mit warmem Wasser ausspülen.
- Bitte befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die bei der Anwendung der Reinigungslösung beachtet werden müssen und bewahren Sie die Lösung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Anschlüsse und Fernbedienung sauber halten

- Anschlüsse wie der USB-Port oder der HDMI-Anschluss können mit Druckluft von Staub und Schmutz befreit werden. Spezielle Druckluftsprays, die auch zur Reinigung von Tastaturen und der Fernbedienung genutzt werden, helfen auch kleinste Staubpartikel zu entfernen. Von Gebläsen und Kompressoren mit starkem Druck ist wegen der Gefahr der Beschädigung filigraner Bauteile abzuraten.
- Eine andere Möglichkeit sind spezielle Reinigungsmassen. Sie haben eine ähnliche Konsistenz von Knete und nehmen Staub und andere Schmutzpartikel auf. Wenn Sie dieses Hilfsmittel verwenden, sollten Sie das Material jedoch nicht zu stark in die Öffnung pressen. Anderenfalls könnten kleinste Stücke steckenbleiben.

CLEVERTOUCH



- Wischen Sie die Glasoberfläche in einer Richtung ab.

Antibakterielles und desinfizierendes Reinigungsset 421CCS:

- Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch aufsprühen und 1 Minute einwirken lassen
- Bildschirm horizontal abwischen
- mit trockenem Mikrofasertuch horizontal nachwischen
- im Handumdrehen ist Ihr Clevertouch Display streifenfrei und hygienisch sauber
- Lieferumfang:
1x Reinigungsspray 200ml mit Reinigungstuch 20x20 cm zum feucht abwischen
2x Mikrofasertuch 40x40 cm zum Trockenwischen



+ 2x



Wichtige Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Das Reinigungsmittel nicht direkt aufs Display sprühen oder schütten.
- Keine Reiniger mit Scheuermittel, Säuren oder Alkohol verwenden.
- Wischen Sie die Glasoberfläche in einer Richtung ab.